

DVB-Gerät	DVB-T	DVB-C	DVB-S	Bauform / Bemerkung
Terratec Cinergy HT Express (DVB-T)	X			ExpressCard 34
Terratec Cinergy S2 PCI HD, inkl. CI			X	PCI-Karte, DVB-S2, Manuelle Einstellung im Fenster "Einstellungen" → Capture auf „None“ stellen
Hauptage WinTV NOVA-T digital terrestrial TV Stick	X			USB2-Stick
Hauptage WinTV-NOVA-HD-S2			X	PCI-Karte, DVB-S2, Manuelle Einstellung der DVB-S Karte im Fenster „Einstellungen“ → Capture auf Hauptage ..., Checkbox „8VSB Modulation for DVB- S2“ deaktivieren
Pinnacle PCTV DVB-T-Stick Solo	X			USB2-Stick
Pinnacle PCTV Dual Sat Pro PCI			X	PCI-Karte
TechniSat SkyStar HD 2 SAT			X	PCI-Karte
TechniSat SkyStar USB 2 HD CI			X	USB-Box